



Запчасти СЕТ для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS M5521cdn /5526cdn /P5021cdn /5026cd





Драм-юнит (DK-5230)		
Драм-юнит DK-5230 Black СЕТ471072*	Драм-юнит DK-5231 CMY СЕТ471073*	
Комплект восстановления драм-юнита DK-5230 СЕТ501010		
		состав комплекта: барабан СЕТ101039 – 1шт ракель СЕТ281033 – 1шт ролик заряда (PCR) СЕТ251040 – 1шт
Барабан СЕТ101039	Ракель СЕТ281033	Ролик заряда (PCR) СЕТ251040
		
Чип драм-юнита Black СЕТ391018		Чип драм-юнита CMY СЕТ391019
		

Печка (FK-5230)		
Резиновый вал СЕТ7850	Тефлоновый вал СЕТ211028*	Бушинг резинового вала СЕТ361018
		

Ролики			
Ролик отделения (2F909171/2BR06521) СЕТ4322А	Ролик отделения (Long Life) (2F909171/2BR06521) СЕТ341020	Ролик отделения (полиуретан) СЕТ341077	Ролик подхвата/подачи (2R794350) СЕТ341091
			
Резинка ролика отделения (2F909171) СЕТ4322РТ	Резинка ролика отделения (Long Life) (2F909171) СЕТ341020РТ	Резинка ролика отделения (полиуретан) СЕТ341077РТ	

*в разработке

Картридж (TK-5220/TK-5230/TK-5240)

		Black	Cyan	Magenta	Yellow
TK-5220	Картридж*	CET141133	CET141134	CET141135	CET141136
	Чип	CET401030	CET401031	CET401032	CET401033
	Фото				
TK-5230	Картридж*	CET8995K	CET8995C	CET8995M	CET8995Y
	Чип	CET401034	CET401035	CET401036	CET401037
	Фото				
TK-5240	Картридж*	CET8996K	CET8996C	CET8996M	CET8996Y
	Чип	CET401038	CET401039	CET401040	CET401041
	Фото				
TK-5220 / TK-5230 / TK-5240	Тонер (PK208)	OSP0208K-500 (фл500г)	OSP0208C-500 (фл500г)	OSP0208M-500 (фл500г)	OSP0208Y-500 (фл500г)
					
		OSP0208K-50 (фл50г)	OSP0208C-50 (фл50г)	OSP0208M-50 (фл50г)	OSP0208Y-50 (фл50г)
					

* В тонер-картриджах используется тонер, идентичный тонеру в бутылках